

FLIGHT LINE

Bedienungsanleitung

df-Models

SkyWatcher XL - Wifi

No. 9160



drive & fly
dfmodels

www.df-models.com



Einführung

Danke, dass Sie sich für ein Produkt von df Models entschieden haben. Sie haben somit die richtige Entscheidung in Sachen Produktqualität und Ersatzteilversorgung getroffen. Alle unsere Produkte werden sorgfältig auf Vollständigkeit und Funktion geprüft. Unsere Produkte entsprechen den in der EU und Deutschland geforderten Normen und Richtlinien. Wir wünschen Ihnen ungetrübten Spaß mit unseren Produkten. Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, lesen Sie bitte die komplette Anleitung vor dem Erstflug.



Warnung -> Nichtbeachten dieser Instruktionen kann zu Schäden oder Verletzungen führen!



Achtung -> Nichtbeachten dieser Instruktionen kann gefährliche Situationen hervorrufen!

Ersatzteile:

#9161 Ersatzakku (LiPo 2S – 7,4 Volt – 1200mAh)

#9162 Ersatzrotorblätter

#9163 Rotorschützer (4) plus Landekufen (2)

#9164 Ersatzarm A1 (vorne, links) (ohne Rotorschutz und Luftschraube)

#9165 Ersatzarm B1 (vorne, rechts) (ohne Rotorschutz und Luftschraube)

#9166 Ersatzarm A2 (hinten, rechts) (ohne Rotorschutz und Luftschraube)

#9167 Ersatzarm B2 (hinten, links) (ohne Rotorschutz und Luftschraube)

FLIGHT LINE

Das Modell



Das Modell besteht aus einem zweiteiligen Rumpf. In diesem befinden sich an der Unterseite das Akkufach, die Kamera und die LED-Beleuchtung. Die Motoren finden im Rumpf Platz. Die Zahnräder sind mit einem Schutz versehen. Die Arme sind per Schnellverschluss abnehmbar.



Sicherheitshinweise

- Dieses Modell ist nicht für Kinder unter 3 Jahren/ 36 Monaten geeignet, es enthält verschluckbare Kleinteile
 - Empfohlen für Kinder ab 14 Jahren
 - Hände, Gesicht, Haare und lose Kleidung von den Rotoren fern halten
 - greifen Sie nicht in drehende Teile
 - **Nach dem Flug Akku-Stecker immer trennen und den Akku aus dem Modell entnehmen!**
 - Fliegen Sie nur, wo es sicher ist und Sie keine Dritten gefährden
 - Für die Fernsteuerung empfehlen wir AA-Batterien mit einer Nennspannung von 1,5V
 - bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf und lesen Sie diese vor Gebrauch des Modells sorgfältig
 - Personen ohne Kenntnis im Modellflug empfehlen wir die Inbetriebnahme des Modells unter Anleitung eines erfahrenen Piloten
 - Testen Sie vor jedem Flug die Reichweite der Fernbedienung
- Fliegen Sie nicht:**
- In Menschenansammlungen, auf Personen oder Tiere zu, bei schlechter Sicht, in der Nähe von Hochspannungsleitungen, Funkmasten oder bei Gewitter, bei Regen oder in feuchter Umgebung!

Sicherheitshinweise Batterien

- bewahren Sie Akkus/ Batterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf
- nicht wieder aufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden
- aufladbare Batterien müssen vor dem Laden aus der Fernsteuerung oder dem Modell genommen werden
- ungleiche Batterien oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden
- es dürfen nur die empfohlenen Batterien oder die eines gleichwertigen Typs verwendet werden.
- leere Batterien müssen aus der Fernsteuerung entnommen werden
- die Anschlussklemmen dürfen nicht kurz geschlossen werden
- Batterien müssen aus der Fernsteuerung entnommen werden, wenn sie längere Zeit nicht gebraucht wird
- Das Modell ist mit einem aufladbaren Lipo Akku ausgestattet
- Akku nur mit dem mitgelieferten oder einem anderen geeignetem Ladegerät laden
- für den Ladevorgang immer eine feuerfeste Unterlage verwenden
- während des Ladevorgangs Akku nie unbeaufsichtigt lassen
- der Akku muss immer vollständig aufgeladen werden
- die Kontakte des Akkus niemals trennen oder kurz schließen
- die Kontakte des Akkus niemals beschädigen oder verändern
- den Akku niemals mechanisch beschädigen (es besteht Explosions Gefahr)
- der Akku darf ohne Aufsicht nicht in die Nähe von Kindern gelangen
- das Modell darf baulich nicht verändert werden
- das Modell und den Sender nach Gebrauch ausschalten (**Akku aus dem Modell entnehmen!**)
- Kinder dürfen dieses Modell nur unter Aufsicht eines Erwachsenen in Betrieb nehmen
- **Ausgelaufene oder beschädigte Batterien/Akkus können bei Berührung Verätzungen verursachen. Falls Haut oder Augen damit in Kontakt kommen ergreifen Sie Maßnahmen der Ersten Hilfe und suchen Sie einen Arzt auf**

Vergewissern Sie sich, dass Sie alle rechtlichen Vorschriften Ihres Landes für den Modellflug erfüllen. In Deutschland ist eine Modellflughaftpflichtversicherung erforderlich. Diese bekommt man im Modellflugverein oder unter www.dmfv.de (Deutscher Modellfliegerverband). Alternativ können Sie auch bei Ihrer Haftpflichtversicherung nach einer entsprechenden Erweiterung nachfragen. Fliegen Sie immer auf einem weiten, menschenleeren Gelände um kritische Situationen zu vermeiden.


Wenn möglich, testen Sie vor dem Erstflug an einem Flugsimulator, wie ein Flugmodell reagiert. Dies kann schon die ersten paar Abstürze verhindern!

Sollten Sie Fragen zu Ihrem df-Models Produkt haben wenden Sie sich an unser Service Department, hier erhalten Sie unter info@df-models.com schnell Antworten auf Ihre Anfragen.

FLIGHT LINE

Der Sender

Einlegen der Senderbatterien (Migon AA) (Auf richtige Polung achten!).




Tasten und Funktionen:



Tasten und Funktionen der Fernsteuerung:

- **Ein-/ Ausschalter:** Dient zum ein- bzw. ausschalten der Fernsteuerung.
- **LED-Anzeige:** Zeigt den Zustand der Senderbatterien an.
- **Speed:** Der Sender des Modells bietet die Möglichkeit Ihr Flugverhalten Ihrem Können und den Gegebenheiten anzupassen. Mit dem Knopf „Speed“ (links oben) können Sie die maximal Neigung bei Vollausschlag einstellen (40% - 1 Piep / 60% - 2 Piep / 100% - 3 Piep)
- **Flip:** Nach dem Betätigen der Flip-Taste macht das Modell selbständig einen Flip/ Rolle. Bitte achten Sie auf ausreichend Abstand zum Boden!
- **LCD-Display:** Zeigt die Trimmungsstände des Modells an.
- **Kamera heben:** Durch Drücken/ halten der Taste hebt sich die Kamera nach oben.
- **Kamera senken:** Durch Drücken/ halten der Taste senkt sich die Kamera nach unten.
- **LED Beleuchtung:** Durch Drücken der Taste kann die vordere LED Beleuchtung des Copters ein-/ ausgeschaltet werden.
- **Motor Cut-Off:** Diese Taste dient zum Abschalten der Motoren und als Sicherheitsschalter.
- **Auto-Start:** Starten der Motoren.
- **Headless-Funktion:** Wenn das Modell in diesem Modus geflogen wird, ist es egal, wie der Quadrocopter gedreht wurde. Immer die vom Piloten abgewandte Seite ist vorne. Somit bleibt rechts und links immer gleich aus der Sicht des Piloten. Es ist also quasi eine relative Steuerung. Wenn der Nick Knüppel gezogen wird, fliegt das Modell in diesem Modus immer auf den Piloten zu. Bei Rollsteuerung „rechts“ fliegt er nach rechts und links eben nach links. Der Sender (Senderantenne) muss immer in Richtung des Modells ausgerichtet werden. Vor allem unerfahrene Piloten werden diesen Modus mögen. Diese Funktion wird ein-/ ausgeschaltet durch Drücken des Knopfes „Headless-Funktion“.
- **Return-Funktion:** Diese Funktion wird durch drei magnetische Zusatzachsen im Gyro und einem Magnetsensor im Sender die sich beim Start abgleichen, realisiert. Während der „Auto-Return“ Funktion wird ständig die Position des Senders mit dem des Copters abgeglichen. Diese Funktion wird ausgelöst indem man den Knopf „Return-Funktion“ min. 3 Sekunden gedrückt hält. Man muss dazu den Sender mit der Antenne auf das Modell richten. Das Modell fliegt immer auf die Senderantenne zu, wobei es egal ist in welcher Fluglage sich das Modell befindet. Man muss lediglich mit dem Gas-Steuerknüppel die Höhe halten. Die Flugrichtung kann man verändern in dem man die Senderposition verändert. Beendet wird diese Funktion indem irgendein anderer Knüppel bewegt.

Reset-Funktion des Modells:



Sie können den Copter wie folgt komplett resetten:

- Schalten Sie das Modell ein und Binden dies mit der Fernbedienung.
- Drücken Sie nun die Speed Taste bis 100 % erreicht ist (3x Piepen)
- Drücken Sie nun beide Steuerknüppel in die linke untere Ecke und halten diese Position für min. 3 Sekunden
- Die LED's des Modells blinken schnell auf, das Modell ist restett.

WiFi-Übertragung / APP



Sie können die APP per QR-Code oder manuell installieren.

Name der APP: **LW-720P FPV**

Das Modell SkyWatcher XL WiFi verfügt über eine WiFi Funktion. Diese kann zur Bildübertragung oder Steuerung des Modells genutzt werden. Eine Smartphone Halterung, die an die Fernsteuerung montiert werden kann

ist im Lieferumfang enthalten. Sie können Ihr Smartphone oder Tablett verwenden; es muss die kostenlose App für die Nutzung installiert werden. Diese ist Für Apple oder Android verfügbar.


Laden Sie sich die kostenlose APP **LW-720P FPV** herunter und installieren diese auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Um die WiFi Verbindung herzustellen gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Schalten Sie das Modell ein
2. Stellen Sie mit Ihrem Smartphone oder Tablet eine WLAN Verbindung mit dem Copter her (WiFiUFO...)
3. Starten Sie nun die App **LW-720P FPV**

Nun haben Sie die Bildübertragung auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Mit der Taste On/OFF schalten Sie den Fernbedienungsmodus des Smartphones oder Tablets ein oder aus.

Das Modell kann wahlweise mit dem Phone oder der mitgelieferten Fernsteuerung geflogen werden.

Die Funktion der APP im Einzelnen:



1. Zurück zum Startmenü
2. Foto aufnehmen
3. Video aufnehmen
4. Download der Fotos oder Videos
5. Einstellung der Geschwindigkeitsstufe zum Fliegen des Modells
6. Gravity-Modus (Ihr Smartphone dient als virtueller Copter, sie steuern die Lenkbewegungen durch kippen des Phones)

7. Smartphone-Steuerung ein-/ ausschalten
8. Bildrotation
9. Auto-Start
10. Auto-Landung

Auf unserer Homepage www.df-models.com finden Sie ein ausführliches Video, dass die Funktionen der App nochmals ausführlich erklärt.

Der Ladevorgang (Flugakku)

Stecken Sie den USB Anschluss des Ladekabels an einen Ausgang an Ihrem Computer oder einen Netzadapter. Stecken Sie jetzt die Lithium Batterie des Modells an (weißer Stecker). Der Ladevorgang kann bis zu 200 Min. dauern, je nach Ladezustand der Batterie. Trennen Sie den Akku nach Beendigung des Ladevorganges unbedingt vom Ladekabel!

Beachten Sie die Sicherheitshinweise! Laden Sie den Akku nie unbeaufsichtigt!





Verwenden Sie einen Feuerfeste Unterlage (Am besten einen sogenannten „LiPo-Sack“!)



LED Anzeige des USB-Ladekabels

- LED blinkend -> Ladebreit oder Akku vollgeladen
- LED dauer-leuchtend -> Ladevorgang









Binding & Inbetriebnahme des Modells

	<p>Step 1</p> <p>Setzen Sie den Antriebsakku in das Modell ein. Das Akkufach befindet sich unterhalb der Kamera. Schalten Sie nun das Modell ein (Ein-/ Ausschalter).</p>
<p>CAUTION</p> 	<p>Step 2</p> <p>Schalten Sie nun die Fernsteuerung ein und bewegen den linken Steuerknüppel einmal komplett nach oben und dann nach unten.</p> <p>Der Copter ist nun mit der Fernsteuerung gebunden und flugbereit.</p>
	<p>Step 3</p> <p>Nach dem Flug schalten Sie den Copter aus und entnehmen den Antriebsakku. Nach einer Abkühlphase sollte der Akku gleich geladen werden.</p>
	<p>Step 4</p> <p>Schalten Sie zuletzt die Fernsteuerung aus.</p>



FLIGHT LINE

Flugfunktionen


 <p>Mit dem linken Steuerhebel in der Auf-/ Abbewegung steuern sie die Höhe des Modells. Hebel nach oben drücken -> Modell steigt Hebel nach unten drücken -> Modell sinkt</p> 	 <p>Mit dem linken Steuerhebel in der Rechts-/ Linksbewegung steuern sie die Drehbewegung des Modells. Hebel nach links drücken -> Modell dreht sich nach links Hebel nach unten drücken -> Modell dreht sich nach rechts</p> 
 <p>Mit dem rechten Steuerhebel in der Auf-/ Abbewegung steuern sie den Vor-/ Rückwärtsflug des Modells. Hebel nach oben drücken -> Modell fliegt nach vorne Hebel nach unten drücken -> Modell fliegt nach hinten</p> 	 <p>Mit dem rechten Steuerhebel in der Rechts-/ Linksbewegung steuern sie den Seitenflug des Modells. Hebel nach rechts drücken -> Modell fliegt nach rechts Hebel nach links drücken -> Modell fliegt nach links</p> 

Der erste Flug

Stellen Sie das Modell in ca. 2m Abstand vor sich auf den Boden, schalten Sie erst das Modell und dann den Sender an. **Achtung zur Einstellung des Kreiselsystems muss das Modell beim Einschalten absolut ruhig und gerade stehen.** Bewegen Sie nun den linken Steuerküppel einmal komplett nach oben und dann nach unten. Das Modell ist nun mit dem Copter verbunden und startbereit.

Drücken Sie die Taste „Auto-Start“ und die Motoren beginnen zu laufen. Mit dem Gas-Hebel (links) können Sie nun das Modell anheben, es wird nach dem Start selbständig die Höhe halten. Nach Ihrem Flug drücken Sie einfach die „Auto-Start“ Taste erneut, das Modell beginnt nun mit der automatischen Landung. Ist das Modell ca. 20 cm über dem Boden, drücken Sie den Gas-Hebel (linker Steuerhebel) nach unten, bis das Modell auf dem Boden aufsetzt. Bei Bodenkontakt drücken Sie den Knopf „Motor-Cut-Off“ und die Motoren stoppen.

Die Taste „Motor-Cut-Off“ kann auf verwendet werden, wenn das Modell unkontrollierbar, oder auf Personen zufliegt. Nach Betätigung der Taste werden alle Motoren automaisch abgeschalten.



ACHTUNG:













1. Behalten Sie das Fluggerät immer in Sichtweite und unter Kontrolle.
2. Benutzen Sie immer vollgeladene Akkus.
3. Schalten Sie immer erst das Modell, dann den Sender ein und immer erst das Modell, dann den Sender aus.
4. Nutzen Sie das Modell nicht, wenn es optische oder mechanische Schäden aufweist.
5. Greifen Sie niemals in den drehenden Rotor.
6. Trennen Sie nach dem Flug immer den Flugakku vom Modell und entnehmen diesen.
7. Sollten Sie die Kontrolle über das Modell verlieren, drücken Sie die „Motor-Cut-Off“ Taste an der Fernsteuerung.

FLIGHT LINE


Trimmung

Sollte das Modell immer in eine Richtung fliegen oder sich um die Hochachse drehen, sodass Sie den entsprechenden Stick stets gegen diese Bewegung drücken müssen um einen stabilen Schwebeflug zu erreichen, können Sie über die Trimmhebel am Sender die Nullstellungen der Sticks verändern.


Sollte das Modell z. B. stets nach rechts fliegen, so drücken Sie den Rolltrimmhebel etwas nach links und testen noch mal.

	<p>Sollte sich der Copter von alleine nach rechts um die eigene Achse drehen, so trimmen Sie ihn entgegengesetzt mit dem linken unteren Trimmhebel.</p>	
	<p>Sollte sich der Copter von alleine nach links um die eigene Achse drehen, so trimmen Sie ihn entgegengesetzt mit dem linken unteren Trimmhebel.</p>	
	<p>Sollte der Copter von alleine nach links abdriften, so trimmen Sie ihn entgegengesetzt mit dem rechten unteren Trimmhebel.</p>	
	<p>Sollte der Copter von alleine nach rechts abdriften, so trimmen Sie ihn entgegengesetzt mit dem rechten unteren Trimmhebel.</p>	
	<p>Sollte der Copter von alleine nach hinten abdriften, so trimmen Sie ihn entgegengesetzt mit dem rechten seitlichen Trimmhebel.</p>	
	<p>Sollte der Copter von alleine nach vorne abdriften, so trimmen Sie ihn entgegengesetzt mit dem rechten seitlichen Trimmhebel.</p>	

Kamera



Montieren Sie die Kamera wie abgebildet an die Unterseite des Copters.



**Verbinden Sie die Kabel der Kamera mit den dafür vorgesehenen Steckplätzen am Modell.
Unbedingt die farbige Kennzeichnung beachten.
Auf richtige Positionierung der Stecker achten.**




**Setzen Sie nun eine Micro SD-Karte in die Kamera ein (Rückseite).
Karte nicht im Lieferumfang enthalten.**

Die Kamera hat eine Neigungs-Ausgleichs-Funktion (Gimbal). Diese bewirkt, dass Sie bei Neigung des Copters durch einen schnellen Vor-/ oder Rückwärtsflug immer ein gerades Kamera Bild haben. Die Kamera gleicht die Nick-Bewegungen des Copters automatisch aus.



Fehlerbehebung

	FAQ: Situation	Ursache	Lösung
1	Empfänger-Status-LED blinkt kontinuierlich für mehr als 4 Sekunden nach dem Hubschrauber-Akku eingesetzt ist. Keine Reaktion auf die Eingabe	Keine Verbindung zum Sender	Wiederholen Sie den Bindungsvorgang
2	Keine Reaktion nach verbinden des Flugakkus mit dem Copter.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fehlende Stromversorgung Sender und Empfänger 2. Überprüfen Sie Sender und Empfänger Spannung. 3. Schlechter Kontakt auf Batterieklemmen. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sender einschalten und sicherstellen, dass der Flugakku richtig eingelegt ist. 2. Verwenden Sie vollgeladene Akkus. 3. Kontrolle der Batterie und einen guten Kontakt zwischen Akku-Kontakte.
3	Motor reagiert nicht auf Throttle/Gas, LED-Empfänger blinkt	Flugakku entladen.	Laden Sie den Akku, oder ersetzen Sie mit einem vollständig aufgeladenen Akku.
4	Hauptrotor dreht weiterhin nach der Landung	Gastrimmung während des Fluges erhöht.	Throttle/Gas Trimmung korrigieren
5	Rotoren drehen, aber der Copter fliegt nicht	Rotorblätter defekt oder Flugakku Leer	1. Ersetzen der Hauptrotorblätter
6	Starke Vibrationen des Hubschraubers	Defekte Rotorblätter	Rotorblätter ersetzen.
8	Copter wandert langsam nach vorn oder hinten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trimmung verstellt. 2. Neutrallage nach einschalten verwackelt 	<p>Gier Trimmen</p> <p>Copter ausschalten und auf ebener Fläche neu einschalten.</p>
9	Copter fällt aus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Motoren fallen aus 2. Rotoren lose 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Motoren ersetzen 2. Rotoren neu befestigen.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Fa. DF-Models, dass das Modell, den einschlägigen Richtlinien und Normen R&TTE Direktive 1999/5/EC entspricht und die Serie entsprechend gefertigt wird.

Zur Konformität wenden Sie sich bitte an

Df Models
Drahthammerstrasse 22
92224 Amberg

<http://www.DF-Models.de>
info@df-models.com

(WEEE) Elektro- und Elektronikalt-/Schrottgeräte 2002/96/EG - WEEE-REG.-Nr DE30915550

Haftungsausschluss

Weder die Einhaltung der Betriebsanleitung im Zusammenhang mit dem Modell, noch die Bedienung und Methoden bei Betrieb, Verwendung und Wartung können von uns überwacht werden. Daher können wir keine Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten die sich aus fehlerhafter Verwendung ergeben oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängen, übernehmen.

Gewährleistung

Unter die gesetzliche Gewährleistung fallen Fabrikations- und Materialfehler bei normalem Gebrauch. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!

Von der Gewährleistung/Garantie sind ausgeschlossen:

- Schäden durch Nichtbeachten der Sicherheitsanweisungen oder der Bedienungsanleitung
- höhere Gewalt, Karambolagen, falsche Handhabung
- Überbeanspruchung oder Fremdeinwirkung
- eigenmächtige Veränderungen
- Schäden durch Kontrollverlust
- Einfluss von Strom, Hochspannung oder Blitzschlag
- Normale Abnutzung und Verschleißteile
- optische Mängel
- Transport-, Versand- oder Versicherungskosten

Batterieverordnung

Hinweis zur Entsorgung von Altbatterien

Der nachfolgende Hinweis richtet sich an diejenigen, die Batterien oder Produkte mit eingebauten Batterien nutzen und in der an sie gelieferten Form nicht mehr weiterveräußern (Endnutzer):

1. Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie sind zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet, damit eine fachgerechte Entsorgung gewährleistet werden kann. Sie können Altbatterien an einer kommunalen Sammelstelle oder im Handel vor Ort abgeben. Auch wir sind als Vertreiber von Batterien zur Rücknahme von Altbatterien verpflichtet, wobei sich unsere Rücknahmeverpflichtung auf Altbatterien der Art beschränkt, die wir als Neubatterien in unserem Sortiment

führen oder geführt haben. Altbatterien vorgenannter Art können Sie daher entweder ausreichend frankiert an uns zurücksenden oder sie direkt an unserem Versandlager unter der folgenden Adresse unentgeltlich abgeben: df -Models, Drahthammerstrasse 22, 92224 Amberg

2. Bedeutung der Batteriesymbole

Batterien sind mit dem Symbol einer durchkreuzten Mülltonne (s. u.) gekennzeichnet. Dieses Symbol weist darauf hin, dass Batterien nicht in den Hausmüll gegeben werden dürfen. Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befindet sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemische Bezeichnung des jeweils eingesetzten Schadstoffes – dabei steht „Cd“ für Cadmium, „Pb“ steht für Blei, und „Hg“ für Quecksilber.“

3. Starterbatterien

Beim Verkauf von Starterbatterien gelten die folgenden Besonderheiten: Der Verkäufer ist gem. § 10 BattG verpflichtet, gegenüber Endnutzern ein Pfand in Höhe von 7,50 Euro einschließlich Umsatzsteuer zu erheben, wenn der Endnutzer im Zeitpunkt des Kaufs der neuen Starterbatterie dem Verkäufer keine gebrauchte Starterbatterie zurückgibt. Der Kunde erhält beim Kauf einer Starterbatterie einen Pfandgutschein. Bei Rückgabe der alten Starterbatterie an einer vom öffentlich-rechtlichen-Entsorgungsträger eingerichteten Rücknahme stelle, hat sich der Kunde mittels Stempel und Unterschrift die Entsorgung bestätigen zu lassen. Anschließend hat der Kunde die Möglichkeit, diese Bestätigung unter Angabe seiner Kundennummer zur Erstattung des Pfands an den Verkäufer zurückzuschicken. Alternativ kann der Kunde seine alte Starterbatterie zusammen mit dem Pfandschein zur Erstattung des Pfandes auch direkt beim Verkäufer abgeben. (Auf Grund der Gefahrengutverordnung ist ein Versand der alten Batterie an den Verkäufer nicht zulässig.)

Entsorgung

a) Allgemein



Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften.

b) Batterien und Akkus

Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet, eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt!



Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei (Bezeichnung steht auf Batterie/Akku z.B. unter den links abgebildeten Mülltonnen-Symbolen).



Ihre verbrauchten Batterien/Akkus können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde, unseren Filialen oder überall dort abgeben, wo Batterien/Akkus verkauft werden.

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Elektroaltgeräteverordnung

Elektroartikel gehören nicht in den Hausmüll. Sie können Ihre alten, gebrauchten Elektroartikel unentgeltlich bei den öffentlichen Sammelstellen Ihrer Gemeinde abgeben.

Gemäß der EAR Verordnung ist DF-Models registrierter Hersteller mit der

WEEE-REG.-Nr DE30915550

Sicherheitshinweise:

Setzen Sie Ihre Lithium-Polymer-Zellen erst ein, wenn Sie alle Sicherheitshinweise/-Vorschriften gelesen und vollständig verstanden haben. Dieser Lithium-Polymer-Beipackzettel enthält wichtige Sicherheitshinweise zur Vermeidung potentieller Gefahren, die zu Personen- oder Geräteschäden führen können. Für Schäden die durch unsachgemäße oder nicht in den Sicherheitsbestimmungen entsprechenden Nutzung, Lagerung und/oder Ladung der Akkus entstehen, sonst können wir keinerlei Haftung oder Garantie übernehmen und keinen Schadensersatz leisten. Der Gewährleistungsanspruch eines Akkupacks endet automatisch mit der Manipulation durch den Erwerber. Hierzu zählen z.B. das Entfernen von Bauteilen (Kabel, Schrumpfschlauch, Platine), die Eigenkonfektionierung einzelner Zellen zu einem Pack, das Umlöten von Kabeln und Platinen. Es wird grundsätzlich empfohlen, spezielle Packs ausschließlich vom Hersteller konfektionieren zu lassen, da dort rationell und qualitativ hochwertig und entsprechend den Sicherheitsbedingungen gearbeitet werden kann.

Lagerung:

Lithium-Polymer niemals ins Wasser werfen oder Feuchtigkeit aussetzen. Auch dürfen diese nicht in der Nähe von Feuer, warmen und/oder heißen Orten, in der Sonne bzw. in der Nähe von brennbaren Materialien gelagert werden. Zellen die sich auf mehr als 60 Grad Celsius erhitzen, können sich selbst zerstören oder anfangen zu brennen. Bewahren Sie Lithium-Polymer-Akkus daher immer an einem feuersicheren Ort auf. Unbedingt außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!


LiPo-Akkus sollten generell nicht länger als einen Monat gelagert werden. Für eine längere Lagerung sollte ein Akku nur bis zu ca. 50-70 % geladen sein.

Kurzschlüsse vermeiden:

Die Pole des Lithium-Polymer-Akkus/ Akkupacks dürfen weder versehentlich noch vorsätzlich mit Metallgegenständen in Berührung kommen, da dies in der Regel einen Kurzschluss verursacht! Bei einem Kurzschluss entsteht in Millisekunden ein extrem hoher Strom, welcher zu einer Überhitzung der Zelle, zum Auslaufen von Elektrolyt und folglich zur Explosion und Flammenbildung führen kann. Das Schlucken von Elektrolytflüssigkeit oder den Kontakt mit Augen, Haut oder Schleimhäuten ist auf jeden Fall zu vermeiden.

Beschädigung der Alu-Laminat-Ummantelung:

Lithium-Polymer-Zellen dürfen auf keinen Fall geöffnet, getrennt, deformiert, verbogen oder mit anderen Packs zusammen gebracht oder -gelötet werden. Lötfahnen dürfen weder verbogen, abgerissen noch zu Boden geworfen werden. Dies kann einen internen Kurzschluss und eine Explosion mit Flammenbildung zur Folge haben. Beachten Sie zudem, dass die in einem LiPo-Akku enthaltene Elektrolytflüssigkeit gesundheitsschädlich ist.



Laden:

Laden Sie Lithium-Polymer-Zellen ausschließlich mit dafür geeigneten Ladegeräten oder entsprechenden Ladeprogrammen auf.

Der max. Ladestrom darf höchstens 1C (einfache Kapazität) betragen, d.h. bei einer 880er-Zelle max. 880mA, bei einer 1100er- Zelle max. 1100mA, bei einer 1800er-Zelle max. 1800mA usw. Die Ladespannung darf 4,2V pro Zelle auf keinen Fall überschreiten!

Erwärmt sich die Zelle beim Laden zu stark (>50°C) oder steigt die Zellenspannung über 4,2V, ist die Ladung sofort zu beenden! Auf keinen Fall Standard Ladegeräte für Ni-Cd oder Ni-MH verwenden! Auch dies kann zum Auslaufen von Elektrolyt und zur Explosionsgefahr führen. Li-Po's sollten nur kalt geladen werden (Zimmertemperatur).

Lithium-Polymer-Zellen dürfen nur auf feuerfestem, nicht brennbarem Untergrund oder in entsprechenden Behältnissen geladen und gelagert werden, von einer Ladung in geschlossenen Räumen ist sehr abzuraten. Auch unbeaufsichtigtes Laden ist unbedingt zu vermeiden!

Entladen:

Die angegebenen Entladeströme sind unbedingt einzuhalten. Die Impulsbelastungsanlagen liegen im Millisekunden Bereich und sollten auf keinen Fall für Dauerstromanwendungen verwendet werden. Die Zellspannung darf dabei nicht unter 2,9V fallen, da sonst die Zelle irreparabel zerstört wird. Die Entladung ist auf jeden Fall vorher abzubrechen um eine Explosion zu vermeiden.

Laden Sie Ihren LiPo dann neu, sobald erste Leistungsverluste ersichtlich werden.

Verwendung:

Verwenden Sie einen LiPo-Akku niemals zusammen mit anderen Batterien. Eine ungewollte Entladung kann die LiPo Zellen oder die daneben verwendete Batterie zerstören.

WARNUNG:

Durch die enorme Energiedichte können sich Lithium-Polymer-Zellen bei Beschädigung entzünden oder gar explodieren.

Dies kann durch extreme Überladung, einen Unfall oder mechanische Beschädigung etc. verursacht werden.

Es ist deshalb extrem wichtig, den Ladevorgang zu überwachen. Nach einem Unfall sollte der Pack genauestens überprüft werden. Beispielsweise kann der Pack durch einen Unfall beschädigt worden sein und sich aber erst nach einer halben Stunde aufheizen. Im Falle eines Schadens halten Sie den Pack unter genauester Beobachtung. Die Verwendung eines defekten Akkus in einem elektronischen Gerät kann an diesem Schäden verursachen.

Brandfall:

Sollten Lithium-Polymer-Zellen Brand fangen, so darf auf gar keinen Fall mit Wasser gelöscht werden, da dies den Brand nur begünstigt und verschlimmert! Bitte fragen Sie Ihre lokale Feuerwehr nach geeignetem Löschmaterial, welches beim Laden auch immer in Reichweite sein sollte (z.B. trockener Sand).

Vermeiden Sie zudem das Einatmen der Lithiumgase, da dies zu Reizungen der Schleimhäute, Husten, Atembeschwerden und Kehlkopfentzündungen führen kann. Diese Beschwerden können auch erst mit Zeitverzögerung auftreten.

Entsorgung:

Akkus enthalten giftige Substanzen. Werfen Sie daher gebrauchte Lithium-Polymer-Zellen nicht in den Hausmüll, sondern entsorgen Sie diese nach den entsprechenden Gesetzesbestimmungen. Um einen versehentlichen Kurzschluss zu vermeiden, kleben Sie den Akkupack in jedem Fall mit Isolierband ab.

Lithium-Zellen dürfen nur im entladenen Zustand in die Batterie-Sammelgefäße bei Handel und öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern abgegeben werden. Bei nicht vollständig entladenen Zellen müssen diese gegen Kurzschlüsse vorsorglich an den Polen mit Klebeband geschützt werden.

Sicherheit im Umgang mit Lithium-Polymer-Akkus ist nur dann gewährleistet, wenn die eben beschriebenen Sicherheitshinweise befolgt und die LiPo's keinen außergewöhnlichen Beanspruchungen ausgesetzt werden.

Unsachgemäße Benutzung kann die Zellen zerstören oder Verletzungen von Personen zur Folge haben.

Für daraus resultierende Schäden an Personen, Modellen oder Zellen kann weder unsere Firma noch vom Hersteller selbst Haftung übernommen werden.

Zur Technik

Lithium-Ionen-Polymer-Akkus (Kurz: LiPo) basieren vollständig auf der Li-Ion-Technik.

Der Unterschied zum Li-Ion-Akku liegt im Elektrolyt.

Es wurde verdickt und mit einer Polymer-Folie vereint. Somit ist es nicht mehr flüssig bzw. halbflüssig. Diese Eigenschaften ergeben somit einen extrem flachen Akku mit einer sehr hohen Energiedichte mit 3,7 Volt statt 3,6 Volt bei Li-Ion.

Entladen

Die Entladeschlussspannung von LiPo-Akku's beträgt 2,9V.

Die Grenze, bis zu welcher man hohe Ströme entnehmen kann liegt bei 3V.

Bei der Anwendung in einem Helikopter gilt jedoch unbedingt die 3V-Grenze.

Strombelastung

Diese schwankt je nach Hersteller zwischen 2C und 90C. Hier sind unbedingt die Angaben des Herstellers zu beachten.

Laden

Der Akku kann jederzeit nachgeladen werden, er kennt keinen „Lazy-Effekt“ und muss somit auch niemals manuell entladen werden.

Ist der Akku **unter 3V** entladen, muss er bis zum Erreichen von ca. **3 - 3,6 V** mit 0,1C geladen werden. Damit ist eine schonende Vorladung garantiert. Anschließend wird der Akku bis zur Ladeschlussspannung von **4,2 V** (genau: 4,235 Volt) mit 0,5 - 1 C geladen. Ein Ladestrom von 2C ist auch möglich, kann aber das Leben eines Akkus verkürzen (beachten Sie hier bitte unbedingt die Angaben vom Hersteller).

Ein Muss für die Akku-Pflege sind **LIPOBALANCER**. Die Benutzung eines solchen Gerätes führt zu einer deutlich **längeren Laufzeit** der LiPo-Akkus. Ein Balancer sorgt dafür, dass keine Überladung stattfindet.

Zu einer **Überladung** kann es u.a. auch kommen, wenn die Zellen eines Packs im Laufe der Zeit auseinanderdriften, dafür gibt es verschiedenen Ursachen. Es entstehen beispielsweise Abweichungen nach längerer Lagerung durch **unterschiedliche Selbstentladungen** oder unterschiedlichen **Ladewirkungsgraden** nach mehreren Ladezyklen.

Beispiel:

Im Normalfall hat ein Pack mit vier parallelen und vier in Serie geschalteten Zellen (4s4p) eine niedrigere Spannung als die äußeren, da sie im Betrieb wärmer werden und dadurch eine höhere Selbstentladung haben. Nach einigen Zyklen beträgt der Unterschied vielleicht nur 0,02 oder 0,05 Volt, nach 30 Zyklen kann man je nach Zelle und Entladetiefe manchmal bereits Unterschiede von 0,2 Volt beobachten.

Wenn dieses Pack nun mit einem Spannungsunterschied von 0,2 Volt geladen wird, wird das Ladegerät wie vorhin auch bis 16,8 Volt Gesamtspannung laden. Diese Spannung wird sich nun aber nicht mehr gleichmäßig auf die vier in Serie geschalteten Zellengruppen verteilen. Die Zellen werden nun zum Beispiel wie folgt geladen:

Gruppe 1 - 4,3 Volt, Gruppe 2+3 - 3,1 Volt, Gruppe 4 - 4,3 Volt

Die Zellen mit 4,3 Volt geladenen Zellen altern sehr schnell, was bis zum nächsten Flug allerdings nicht sofort auffallend ist.

Im Entladezyklus werden die einzelnen Gruppen nun auch dementsprechend ungleich entladen. Während die äußeren Zellen z.B. noch eine Ladung von 3,6 Volt haben, liegen die inneren Zellen bei ca. tiefentladenen 2,4 Volt.

Mit einem LiPo-Balancer kann dieses Fehlverhalten umgangen werden, indem die Zellen des Packs in Balance gehalten werden

(Lebensdauer wird dadurch verlängert). Außerdem wird der Benutzer bei jedem Ladevorgang über den Zustand jeder Zelle informiert, wodurch aufwendige Messungen wegfallen.

Lagerung

LiPo-Akkus sollten niemals vollständig entladen bzw. vollständig geladen gelagert werden. Die optimale Zellenspannung hierfür liegt bei 3,7 Volt (leichte Entladung). Diese Zellenspannung sollten die Akku's auch schon beim Kauf haben.

Tipps für Anfänger

- Verwenden Sie anfangs unbedingt ein Trainingsgestell (spart viele Ersatzteile)
- Verwenden Sie bei Einstellungen oder Reparaturen Qualitätswerkzeug (z. B. WiHa Schraubendreher).

Mit „billigen“ Uhrmacher- Werkzeugen hat man keinen Spaß und dreht nur die Schrauben aus bzw. man bekommt die Schrauben gar nicht erst auf.

Pflege und Wartung

- Obwohl das Modell ein hochkomplexes System darstellt, beschränkt sich die Pflege und Wartung auf einige wenige Punkte.
- Überprüfen Sie das Fluggerät nach jedem Flug auf sichtbare Beschädigung und tauschen Sie defekte Teile umgehend aus. Dies gilt vor allem für sich drehende Teile.
- Um den Verschleiß beweglicher Teile zu minimieren, sind diese regelmäßig zu reinigen und abzusmieren.
- Die Lager sind zwar relativ unempfindlich gegenüber Verschmutzungen, müssen aber dennoch regelmäßig kontrolliert und ggf. gereinigt oder ausgetauscht werden.
- Für Zahnräder und offen laufende Lager ist säurefreies Siliconöl zu empfehlen, wie es auch zur Schmierung von offen laufenden Ketten verwendet wird. Dieses trocknet nach einigen Minuten ab, somit kann kein Schmutz und Staub an den frisch geschmierten Komponenten hängen bleiben.
- Bevor Sie Teile zerlegen, ist es ratsam ein bzw. mehrere Fotos (auch aus anderen Ansichtspositionen) zu machen. Anhand dessen können Sie sich bei eventuell auftretenden Problemen orientieren.

Impressum


Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation von
DF-Models
Drahthammerstrasse 22
D-92224 Amberg

www.DF-Models.de

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.
Änderung in Technik und Ausstattung jederzeit ohne Vorankündigung vorbehalten.

FLIGHT LINE



drive & fly
dfmodels

www.df-models.com